

In- en Uitschakelen van de centrale

Volledig Inschakelen: Code + **A**>
Deelbeveiligd Inschakelen: Code + **B**< + 1
Nachtstand Inschakelen: Code + **B**< + 2
Uitschakelen: Code + **ent**

Stoppen van een melding

Stoppen van een melding: Code + **ent**

Na het invoeren van de code worden de ontstane meldingen op het display weergegeven. Gebruik de **A**> of **B**< toets om de verschillende gebeurtenissen weer te geven.

Resetten van een melding

Resetten van een melding:

- 1) Code + **ent**
- 2) Bekijk alle meldingen met de **A**> of **B**< toets
- 3) **esc** toets

LET OP! Meldingen kunnen alleen worden gereset als:

- De oorzaak van de melding is hersteld en ;
- Een gebruiker met voldoende niveau heeft de melding op het bediendeel bekeken.

Als een gebruiker niet in staat is het alarm te herstellen, zal de Manager of Installateur dit moeten doen.

Onderdrukken van een melding

Onderdrukken van een melding bij inschakelen:

- 1) Start inschakelprocedure (zie boven)
- 2) Bekijk de meldingen met de **A**> of **B**< toets
- 3) Druk bij elke melding op **ent**

Menu Toegang : Bediening / Navigatie

Menu Toegang: Code + **ent**

Voor het invoeren van gegevens worden de numerieke toetsen 0 t/m 9 en de toetsen * en # gebruikt.

De **A**> en **B**> toetsen zijn cursor of scroll toetsen en worden gebruikt om door het menu te scrollen.

De **ent** toets wordt gebruikt na het invoeren van een code of ter bevestiging van de ingevoerde gegevens.

De **esc** toets wordt gebruikt om af te breken of het huidige menu te verlaten.

Menu Structuur

De indeling van het gebruiker menu wordt hieronder weergegeven :

10 = Inschakelmenu	20 = Display Menu	30 = Test	40 = Wijzig Menu
11 = Overbrug Zone	21 = Display Zones	31 = Looptest	41 = Tijd en Datum
12 = Inschakelen	22 = Display Geh.	32 = Test Uitgang	42 = Wijzig Codes
13 = Deelbv. insch	23 = Sys. Versie		44 = Mobile Nrs.
14 = Nachtstand In	24 = Print Opties		47 = RS Toegang
15 = Bel functie	26 = Inbraakspoor		48 = Inst. Toeg.

Noot : Gebruikers kunnen geen gegevens inzien waartoe zij niet geautoriseerd zijn.

Gebruiker Kenmerken

Kenmerk	Toegewezen kenmerken		
	Gebruiker	Manager	Master
Gebruiker nivo	Ja	Ja	Ja
Alarm wissen	Ja	Ja	Ja
Fouten wissen	Nee	Ja	Ja
Sabotage wissen	Nee	Nee	Ja
Zones overbruggen	Ja	Ja	Ja
Overige codes wijzigen	Nee	Nee	Ja
Onderdrukken fouten bij inschakelen	Nee	Ja	Ja