



THANK YOU FOR VOTING TEXECOM

Korte gebruikers handleiding

Premier 412

Premier 816

Premier 832

Alarminstallaties



Texecom
www.texe.com

Bediening van het alarm systeem

Dit document helpt bij de dagelijkse bediening van het alarm systeem. Raadpleeg voor uitgebreide handelingen en systeem programmering de Premier 412/816/832 Hoofdgebruikers handleiding.

Systeem inschakelen

Voor uw toegangscode in gevolgd door $\sqrt{\quad}$ toets. Het inschakel LED knippert en de uitlooptoon is hoorbaar gedurende de uitlooptijd.

“DEELS” inschakelen

Voor uw toegangscode in gevolgd door de **DEEL/ THUIS** toets. Het schakelt direct in. Het inschakel LED knippert langzaam. Dit geeft aan dat het systeem gedeeltelijk is ingeschakeld.

Uitschakelen bij binnenkomst

Bij het binnentreden klinkt meteen de inlooptoon. Voer uw toegangscode in binnen de ingestelde inlooptijd.

Snel uitschakelen (indien geprogrammeerd)

Voer direct uw toegangscode in gevolgd door de **X** toets. Let op: U hoeft de **X** toets niet te gebruiken wanneer u een partitie heeft.

Zones overbruggen

Voer uw toegangscode in gevolgd door de **OVERBRUGGEN** toets. Voer de zone of zone's die moeten worden omgeleid b.v. 02, 04 ect. Wanneer alle zones zijn geselecteerd gebruikt u de $\sqrt{\quad}$ om het systeem geheel in te schakelen.

DEEL/THUIS om in te schakelen minus de overbrugde zone's

Menu om terug te gaan naar de dag stand. De geselecteerde blijven in geheugen.

Reset Alarm/storingen

Na een alarm vraagt het systeem om een reset. Voer uw toegangscode in, gevolgd door **menu 0** of toets **TERUG**

Toon laatste gebeurtenissen uit het logboek

Voer uw toegangscode in, gevolgd door **menu 1**. Het display toont de laatste gebeurtenissen.

Bekijken van storingen.

Als de service LED begint te knipperen is er een storing in uw systeem. Het display zal dat als zodanig aangeven. Om de storing te lokaliseren gaat u als volgt te werk. Voer u toegangscode gevolgd door **menu 2**. Het bediendeel laat vervolgens alle storingen zien. Toets **menu** of **TERUG**

Deurbelfunctie aan/uit zetten (indien voorgeprogrammeerd)

Voer uw toegangscode in. Vervolgd door **menu 4** of **DEURBEL**.

Gebruikerscode wijzigen

Voer uw huidige toegangscode in, gevolgd door **menu 5**. Voer uw nieuwe toegangscode in gevolgd door $\sqrt{\quad}$. Voer vervolgens ter controle uw nieuwe toegangscode nogmaals in.

Doormelding onderbreken (indien toegestaan)

Voer uw toegangscode in gevolgd door **menu 7**.

Bediening alarm paneel via snel commando's (indien voorgeprogrammeerd)

Systeem inschakelen

Toets $\sqrt{\quad}$ in. De inschakel LED knippert en de uitlooptoon is hoorbaar gedurende de uitlooptijd

“DEELS” inschakelen

Toest **DEEL/ THUIS** in. Het inschakel LED knippert langzaam. Het inschakel LED knippert langzaam. Dit geeft aan dat het systeem gedeeltelijk is ingeschakeld

Zones overbruggen

Toets **OVERBRUGGEN** in. Voer de zone of zone's die moeten worden omgeleid b.v. 02, 04 ect. Wanneer alle zones zijn geselecteerd toets:

$\sqrt{\quad}$ voor system inschakelen

DEEL / THUIS voor het inschakelen van de geselecteerde omgeleide zone's

Menu om terug te gaan naar de normale uitschakel stand met de geselecteerde zone omleiding.

Texecom
www.texe.com

© Texecom Ltd. 2000 - 2003

INS195-2