

INHOUDSOPGAVE

=====
Bediening door de hoofdgebruiker
 =====

| | | |
|---|--|---|
| A | Volledig inschakelen van de centrale..... | 3 |
| B | Volledig uitschakelen van de centrale..... | 3 |
| C | Gedeeltelijk inschakelen van de centrale..... | 3 |
| D | Isoleren van zones..... | 3 |
| E | Overbruggen van openstaande zones..... | 4 |
| F | Afschakelen van het alarmgeheugen..... | 4 |
| G | Wijzigen van de hoofdgebruikerscode..... | 4 |
| H | Wijzigen van de tijdelijke gebruikerscode..... | 4 |
| I | Wijzigen van de twee-cijferige code..... | 5 |
| J | Inschakelen van het stil alarm (bij bedreiging)..... | 5 |

=====
Bediening door de tijdelijke gebruiker
 =====

| | | |
|---|--|---|
| K | Inschakelen van de centrale..... | 5 |
| L | Uitschakelen van de centrale..... | 5 |
| M | Inschakelen van het stil alarm (bij bedreiging)..... | 5 |

=====
Bediening met de twee-cijferige gebruikerscode
 =====

| | | |
|---|--|---|
| N | Inschakelen van de centrale..... | 6 |
| O | Inschakelen van het stil alarm (bij bedreiging)..... | 6 |
| P | Aansluitoverzicht..... | 7 |
| Q | Logboek..... | 8 |

HANDLEIDING CP-407DL CENTRALE.

```

=====
Bediening door de hoofdgebruiker
=====

```

- A Volledige inschakeling van de centrale (AWAY).**
- Tik de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
 - Op bedieningspaneel verschijnt "OP."
 - Druk op toets # (AWAY).
- DE CENTRALE IS NU VOLLEDIG INGESCHAKELD.**

Wanneer er op het bedieningspaneel "BP" verschijnt en het bedieningspaneel begint te piepen, dan staat er een niet vertraagde zone(s) open en er kan daarom niet volledig ingeschakeld worden. Op dat moment moet of de zone gesloten worden (openstaande deuren, etc.) of er moet met BYPASS worden ingeschakeld.

- B Volledig uitschakelen van de centrale (OFF).**
- Tik de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
 - Op het bedieningspaneel verschijnt "OP".
 - Druk op toets * (OFF).
- DE CENTRALE IS NU VOLLEDIG UITGESCHAKELD.**

- C Gedeeltelijke inschakeling van de centrale (HOME).**
- Tik de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
 - Op het bedieningspaneel verschijnt nu "OP".
 - Druk op toets 9 (HOME).

ALLEEN DE HOME ZONES VAN DE CENTRALE ZIJN NU INGESCHAKELD.

Deze situatie komt regelmatig voor wanneer men b.v. 's nachts de bovenverdieping niet beveiligd wil hebben en b.v. de beneden verdieping wel.

Uw installateur zal u hieromtrent nader over informeren.

- D. Isoleren van zone(s).**

Wanneer van te voren opgegeven moet worden, welke zone(s) bij het inschakelen geïsoleerd moeten worden, kan dit gedaan worden door het **ISOLEREN** van de betreffende zone(s). Dit vindt in de praktijk bijvoorbeeld plaats, wanneer tijdens een klasse-avond een deel van het schoolgebouw wel toegankelijk moet zijn, terwijl in het andere deel de beveiliging aan moet staan.

- Tik de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
- Druk op toets 0 (**ISOLATIE**).
- Op het bedieningspaneel verschijnt "IS".

- Toets nu op het bedieningspaneel die zone(s) in, die geïsoleerd moeten worden. Bij iedere zone, die wordt ingetoetst gaat het bijbehorende lampje branden, dit zijn dan die zone(s) die geïsoleerd worden, of druk nogmaals op de toets(en) om de isolatie op te heffen.
- Druk op toets met het * (**sterretje**) om de isolatie, van de door u gekozen zone(s), in het geheugen op te slaan.

Als nadien de centrale wordt ingeschakeld zijn de door u gekozen zone(s) geïsoleerd.

OPMERKING:

Als de centrale na het inschakelen weer uitgeschakeld wordt, is de isolatie opgeheven. Wanneer nog niet ingeschakeld is, kan ter controle nogmaals dezelfde procedure worden doorlopen. Als na het intoetsen van de hoofdgebruikerscode op toets **0** wordt gedrukt (**ISOLATIE**), gaan de lampjes bij de betreffende toetsen van de reeds ingeprogrammeerde zone(s) aan.

E. Overbruggen van openstaande zone(s).

Wanneer getracht wordt de centrale in te schakelen en een zone(s) staat nog open, dan begint het bedieningspaneel te piepen en verschijnt er "**bp**" op het bedieningspaneel. Dat wil zeggen, dat de centrale alleen ingeschakeld kan worden, wanneer de openstaande zone(s) gesloten wordt of wanneer tijdens het inschakelen de open zone(s) overbrugd wordt d.m.v. **BYPASS**.

- Tik de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
Op het bedieningspaneel verschijnt "**op**".
- Druk op toets **8 (BYPASS)**.

DE CENTRALE WORDT NU INGESHAKELD MET ALLE OPENSTAANDE ZONE(S) OVERBRUGD.

Inschakelen geschiedt alleen voor de niet overbrugde zone(s).

Alleen met de hoofdgebruikerscode kan met **BYPASS** ingeschakeld worden, dus **NIET** met de **tijdelijke gebruikerscode** of met de **twee-cijferige code**.

F. Afschakelen van het alarmgeheugen.

Wanneer een alarm gedetecteerd is en de centrale uitgeschakeld is, blijven de lampjes op het bedieningspaneel van de groep, die in alarm is gegaan, branden. Dit wordt gereset, door de centrale opnieuw in en uit te schakelen.

G. Wijziging van de hoofdgebruikerscode.

- Tik de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
- Druk op toets **5 (code 4)**.
Op het bedieningspaneel verschijnt nu "**C4**".
- Toets een nieuwe vier-cijferige code in.
- Druk hierna op het # (**hekje**) om de nieuwe code in het geheugen op te slaan, of druk op het * (**sterretje**) om het programma ongewijzigd te verlaten.

- H. **Wijzigen van de tijdelijke gebruikerscode.**
 - Tik de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
 - druk op toets **6 (code T)**.
 Op het bedieningspaneel verschijnt nu **"ct"**.
 - Tik nieuwe vier-cijferige tijdelijke gebruikerscode in.
 - Druk op **# (hekje)** om de nieuwe code in het geheugen op te slaan.
- I. **Wijzigen van de twee-cijferige code.**
 - Tik de vier-cijferige hoofdgebruikerscode in.
 - Druk op toets 7 (code 2).
 op het bedieningspaneel verschijnt nu **"C2"**.
 - Tik een nieuwe twee-cijferige werkster code in.
 - Druk op toets **# (hekje)** om de twee-cijferige code in het geheugen op te slaan.
- J. **Inschakelen van het stil alarm (bij bedreiging).**
 - Druk gelijktijdig op *** (sterretje)** en **# (hekje)**.

=====
Bediening door de tijdelijke gebruiker.
 =====

De hoofdgebruiker kan ten alle tijden een vier-cijferige tijdelijke gebruikerscode uitgeven, die afwijkt van de hoofdgebruikerscode zodat tijdens afwezigheid van de hoofdgebruiker een persoon, die in het bezit is van de door de hoofdgebruiker afgegeven tijdelijke gebruikerscode, het pand kan betreden. Ook wanneer een vertraagde zone of follower zone openstaat wordt de centrale volledig ingeschakeld. Staat er een andere zone open, dan verschijnt **"bp"** op het bedieningspaneel. De openstaande zone moet gesloten worden.

BYPASSEN IS DUS NIET MOGELIJK MET DE TIJDELIJKE GEBRUIKERSCODE.

- K. **Inschakelen van de centrale (AWAY)**
 - Tik de vier-cijferige tijdelijke gebruikerscode in.
 - Op bedieningspaneel verschijnt **"to"**
 - Druk op toets **# (AWAY)**.
DE CENTRALE IS NU VOLLEDIG INGESHAKELD.
- L. **Uitschakelen van de centrale (OFF).**
 - Tik de vier-cijferige tijdelijke gebruikerscode in.
 - Op het bedieningspaneel verschijnt **"to"**.
 - Druk op toets *** (OFF)**.
DE CENTRALE IS NU UITGESCHAKELD.
- M. **Inschakelen van het stil alarm (bij bedreiging).**
 - Druk gelijktijdig op *** (sterretje)** en **# (hekje)**.

