Algemeen

Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale. Wij hopen op een tevreden klant bij gebruik van dit product en staan.

LED indicatoren op het LCD bediendeel

Rondom de LCD scherm zijn 6 LED's aanwezig, welke de status vertegenwoordigen van het systeem.

- ALARM (rood) Continu verlicht betekent een alarm activering op dat moment. Wanneer de LED knippert betekent het dat er een alarm in een blok waarin het bediendeel zich bevind nogmaals heeft plaatsgevonden sinds het herstel van het laatste alarm. De continu brandende LED indicator van het alarm kan worden hersteld door gebruik te maken van de alarm herstel functie, tijdens het uitschakelen of door het invoeren van een CODE] plus [#] volgorde.
- STORING (geel) Een knipperende LED informeert de gebruiker dat er een technisch probleem in het systeem zit. Storingen, welke deze LED activeren worden verderop in deze handleiding omschreven. (zie Beschrijving van gebruiker functies → Storingen). De LED licht nooit op indien het systeem voor een deel is ingeschakeld. (Tenminste een blok toegankelijk voor dit LCD bediendeel is ingeschakeld) of volledig ingeschakeld (alle blokken toegankelijk voor dit LCD bediendeel zijn ingeschakeld) (Installateur optie). [PROG].
- IN (groen) De LED knippert wanneer een of meerdere blokken zijn ingeschakeld en is brand continu wanneer alle blokken toegankelijk voor dit LCD bediendeel zijn ingeschakeld. Standaard dooft deze LED tien seconde na het inschakelen. [PROG]
- **SERVICE** (groen) De LED knippert wanneer de alarm centrale werkt in de installateur mode (functie is alleen toegankelijk door de gebruiker met de installateurs code).

1.1 HET GEBRUIK VAN HET LCD BEDIENDEEL

Over het algemeen toetst men:

[CODE] [#] of [OK] Geeft toegang tot in- en uitschakelen van het systeem,

[CODE] [*] geeft toegang tot het gebruikersmenu welk de gebruiker rechten toe heeft.

Voorbeeld van in- of uitschakelen van meerdere blokken: Wanneer u uw code intoetst gevolgd door [#] of [OK], zal het LCD scherm de functie voor alles inschakelen of selectie inschakelen tonen (er vanuit gaande dat er geen blokken vanuit dit LCD bediendeel zijn ingeschakeld) of het alles uitschakelen en selectie uitschakelen tonen (als er blokken zijn ingeschakeld). In geval van alarm in het systeem, zal de alarmcentrale het alarm herstellen en maakt het dan mogelijk het desbetreffende blok uit te schakelen. (Indien de gebruiker voldoende rechten hiertoe heeft) Standaard mag iedere gebruiker het alarm herstellen. Wanneer de functie Spraakboodschap is geactiveerd – zal de functie *Spraakboodschap herstel* in het menu verschijnen. Wanneer de gebruiker toegang heeft tot een enkel blok, is het intoetsen van de code gevolgd door [#] of [OK] voldoende om het blok te doen laten in-of uitschakelen (indien het blok is ingeschakeld).

Het intoetsen van de code plus [*] maakt het mogelijk om in het gebruikersmenu te komen. Afhankelijk van de rechten van de code wordt de juiste informatie getoond. Vanuit dit menu heeft men ook toegang tot de volgende menu's: In en Uitschakelen blokken (ook als sommige blokken zijn ingeschakeld). Wanneer alle blokken zijn ingeschakeld heeft men **geen** toegang tot het menu blokken inschakelen. De alarmcentrale kan er niet in slagen om het systeem in te schakelen, als de geselecteerde blokken een openstaande prioriteit zone bevatten die tijdens het inschakelen wordt gecontroleerd. Deze worden dan tijdens de inschakelpoging getoond.

VOORBEELDEN IN- EN UITSCHAKELEN

Deze pagina's tonen de beschrijving van **voorbeelden** om het systeem met haar verschillende functies te kunnen bedienen. Daar het **gebruikers menu** afhankelijk is van de door de installateur geprogrammeerde waarden en de specifieke gebruiker autorisatie, zijn de navolgende voorbeelden slechts ter oriëntatie en kunnen deze iets verschillen in de praktijk.

Om de menu structuur van deze inbraakcentrale binnen te gaan voert u uw code in gevolgd door de # of OK toets. Om een submenu binnen te gaan drukt u weer op de # of OK toets.

Inschakelen van het alarmsysteem

Voer uw code in gevolgd door de [OK] of [#] toets

Het LCD scherm toont:

				ĺ							
I	k	sc 1-	h n	a +	k	e	1	n	u	i	n T
V K	er an	⊥a to	ia o	τ r		0	ga	је	C.	C	1
v	er	la	t	е	n	:			-	L 4	s

aua.

Verlaat het object en sluit de deur. De uitloop vertraging toon stopt, het alarm systeem is nu ingeschakeld.

Uitschakelen van het alarmsysteem

Open de deur waardoor u eerder bent weggegaan

Voer uw code in gevolgd door de [OK] of [#] toets Het scherm toont de dagstand of installateurnaam

Inschakelen van het alarmsysteem met gebieden

Voer uw code in gevolgd door de [OK] of [#] toets

Het LCD scherm toont:

Indien u alles wilt inschakelen waartoe u de rechten heeft drukt u op de [OK] of [#] toets



15•16

InteGra	Gebruikershandleiding		3
Indien u een selectie wilt maken d op de ▼ toets. Maak uw keuze do stap naar het volgende gebied dat maak uw keuze.	rukt u eenmaal or middel van de 1 toets, : u wilt inschakelen en	Welke inschak: Kantoor	?
Na uw keuze(s) bevestigd u dit me	et de [OK] of [#] toets.	Welke inschak: Kantoor	Y
Het LCD scherm toont de uitgang	vertraging	Kantoor Verlaten: 14	ls
Uitschakelen van het alarmsyste	eem met gebieden		
Bij binnenkomst zal het LCD bedie klinken. Tevens toont het LCD sch	endeel een toon laten erm bijvoorbeeld:	Kantoor Binnenkomen: 10	ວົສ
Voer rustig uw code in en bevestig # of OK toets. Het LCD scherm to Dit kan ook de naam van de Instal	g deze met de ont de dagstand. lateur zijn.	Systeem uitgeso Welkom	c h
Inschakelen van overige gebied	en		

Als er al blokken zijn ingeschakeld en u wilt er nog één of meerdere inschakelen doet u het volgende:

Voer uw code in gevolgd door de * toets. Het LCD scherm toont het volgende	→Uitschakelen Inschakelen	
Stap met de ▼ toets een plaats naar beneden	Uitschakelen →Inschakelen	
Druk op de # of OK toets	Welke inschak: Magazijn	2
Selecteer met de 1 toets uw keuze. Vervolg bovenstaande stappen om meerdere blokken te selecteren voor inschakelen. Druk op de # of OK toets als u de geselecteerde blokken wilt inschakelen	Kantoor Verlaten: 1	4 s

Openstaande zones tijdens inschakelen

InteGra

4 :

5:

Indien er tijdens het inschakelen zones open staan wordt Dit getoond op het LCD scherm.

Druk op de \checkmark toets om eventuele andere openstaande zones te bekijken.

Druk vervolgens op de * toets om het LCD scherm Met openstaande zones te verlaten.

Sluit alle openstaande zones en schakel opnieuw in

Kan	toor	3		
8	aug,	15:	16	12
Kan	toor			
Ver	later	n :	1.	4 s

2

Alarmzone

Kantoor

Alarmzone

GRAFISCHE MODE

Er zijn twee manieren om de blokken in te schakelen:

- gebruik van namen als hierboven omschreven,
- gebruik van blok nummers in de grafische mode als hieronder omschreven.

Deze mode is geschikt voor gebruikers die de nummers van de blokken in het alarmsysteem kennen, of de gebruiker die snel wil zien welke blokken nog niet zijn ingeschakeld.

▶ Deze toetsen worden gebruikt om het blok te selecteren in grafische mode.

 \blacktriangle \checkmark Deze toetsen worden gebruikt om het blok te selecteren in de basis mode (gebruik van bloknamen).

Het is mogelijk op elk moment over te schakelen van basis naar grafische mode en omgekeerd.

Puntjes onder en boven de nummers 1-32 tonen blokken welke mogen worden ingeschakeld. De cursor onder de punt maakt mogelijk het blok(ken) te selecteren om in te kunnen schakelen.

- Beweegt cursor onder het 2e blok.
- [1] Selecteer het blok voor inschakelen met een willekeurige cijfertoets.



Het indrukken van de # of OK toets na selectie van het blok zal deze doen laten inschakelen onafhankelijk van de schermmode.

Zones overbruggen

Deze menufunctie overbrugd zones vanaf het moment van ingaven. De alarmcentrale negeert dan alle informatie afkomstig van detectoren die zijn overbrugd. De functie wordt gebruikt in geval van een storing op een detector, of incorrecte werking. Het geeft dus de mogelijkheid om te kunnen inschakelen met niet gebruikte detectoren. De ingevoerde overbrugging wordt geannuleerd nadat er weer is uitgeschakeld. Ook kunnen detectoren weer uit de overbrugging worden gehaald met dit menu. Ga dan in omgekeerde volgorde te werk – verwijder gemarkeerde zones die gemarkeerd zijn. De installateur bepaalt welke zones NIET mogen worden overbrugd met deze functie.

Voer uw code in gevolgd door de * toets. Het volgende scherm wordt getoond. Dit kan ook de installateurnaam zijn.

Stap met de ▼ net zolang naar beneden tot dit menu wordt getoond.

Druk op de # of OK toets.

Selecteer met de $\mathbf{\nabla}$ of de $\mathbf{\Delta}$ toets welke zone u wilt overbruggen.

Druk op de 1 toets om de zone te overbruggen die u heeft geselecteerd. Doe dit ook bij overige te overbruggen zones.

Druk hierna op de # of OK toets

Schakel nu in zoals u dit normaal doet.

Opmerking: Zones die overbrugd zijn doen weer mee in het alarm systeem na de eerst volgende uitschakeling van een blok(ken) welke de overbrugde zoen toe behoort.

ZONE STATUS BEKIJKEN

Om de zone status te bekijken drukt u voor ongeveer drie seconde op de 1 toets of d.m.v. het menu testen. De ● en de • geven respectievelijk een open of dichtstaande zone aan.

De vertegenwoordiging van de symbolen voor de zone status info wordt beschreven in het hoofdstuk TESTEN te lezen in deze gebruikershandleiding.

De status van alle zones worden verdeeld in groepen en kunnen worden bekeken door de \blacktriangleleft of \blacktriangleright toetsen. [*] = Einde van de functie.

→Inschakelen
Inschakelmode
Gebruikers
→Zone overbrug.
Zone overbrugd:?
Entreedeur 🦰
Zone overbrugd:?
Kantoor 1 🗧
Zone overbrugd:¥
Kantoor 1 -
Zones overbrugd

InteGra

Functies van LCD bediendeel, toetsen en LED's (zie pagina's Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. - Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. voor gedetailleerde beschrijving).







integra_gebruiker_nl

Verkorte gebruikers Handleiding

CE